



## Bose Solo 5

### Systemaktualisierung durchführen

Jedes Solo System verfügt über seinen eigenen Software-Fingerabdruck, auf den bei System-Updates zugegriffen wird. Bei einer Aktualisierung mehrerer Systeme solltet ihr die Software eines Systems nicht für das Update eines anderen Systems verwenden, da sonst irreparable Schäden auftreten können. Um dies zu vermeiden, solltet ihr alle Dateien mit der Erweiterung \*.bos auf eurem USB-Stick löschen, bevor ihr ein weiteres System aktualisiert.

Ihr benötigt einen USB-Stick mit mindestens 10 MB verfügbarem Speicher. Der Stick muss mit FAT oder FAT32 formatiert sein.

#### Mindestsystemanforderungen

##### Windows:

- 300-MHz-Prozessor (1 GHz für Vista oder Windows 7), 32 oder 64 Bit
- 128 MB RAM (Windows XP); 512 MB RAM (Vista Home Basic); 1 GB (andere Vista-Versionen und Windows 7, 32 Bit); 2 GB (Windows 7, 64 Bit)
- Internetverbindung
- 30 MB freier Festplattenspeicher
- USB 1.1-, 2.0- oder 3.0-Anschluss

##### Mac

- OS v10.5 (Leopard), v10.6 (Snow Leopard) oder OS v10.7 (Lion)
- Intel-basierter Prozessor
- 512 MB RAM (Leopard); 1 GB (Snow Leopard)
- Internetverbindung
- 40 MB freier Festplattenspeicher
- USB 1.1-, 2.0- oder 3.0-Anschluss

Zum Herunterladen der Update-Informationen benötigt ihr einen Computer.

1. Um diese Informationen abzurufen, schaltet das Bose Solo 5 TV sound system zunächst aus und zieht den Netzstecker ab.
2. Schließt den USB-Stick an euren Computer an. Entfernt alle Dateien vom USB-Stick.

3. Ladet das bereitgestellte Software-Update herunter:

[\[?\] Jetzt von der Herstellerseite downloaden](#)

#### **Windows**

Wählt im Dateidownload-Fenster den Zielort aus und klickt auf „Speichern“. Ihr könnt die Datei direkt auf eurem USB-Stick speichern. Wenn ihr die Datei auf eurem Desktop speichert, müsst ihr sie auf euren USB-Stick kopieren, bevor ihr diesen entfernt.

#### **Mac**

Wartet, bis die Datei auf euren Computer heruntergeladen wurde. Öffnet den Download-Ordner und zieht die Update-Datei auf euren USB-Stick.

4. Nachdem das Update auf eurem USB-Stick gespeichert wurde, entfernt den USB-Stick vom Computer.
5. Schließt den USB-Stick an den Anschluss mit der Bezeichnung „Service“ auf der Rückseite des Systems an.
6. Schließt das Bose Solo 5 TV sound system an die Stromversorgung an. Das Update startet automatisch und die Anzeige blinkt im Abstand von einigen Sekunden gelb.
7. Das Update dauert einige Minuten. Die Anzeige am Bose Solo 5 TV sound system blinkt weiterhin. Wenn das Update abgeschlossen ist, blinkt die Anzeige grün.
8. Sobald die Anzeige grün blinkt, entfernt den USB-Stick vom Bose Solo 5 TV sound system. Das System geht wieder in den Normalbetrieb, sobald der USB-Stick entfernt wurde und das System eingeschaltet wird.