



CUBOT Nova

Rufumleitung einstellen

1. Öffne die **Telefon-App**. Tippe dann oben rechts auf die **drei Punkte**, um das Menü zu öffnen.
2. Wähle die Option **Einstellungen** aus.
3. Wenn du mehrere SIM-Karten verwenden kannst, musst du auf **Anrufrkonten** tippen.
Ist dies nicht der Fall, steht dort einfach nur **Anruf**.
4. Hast du mehrere SIM-Karten eingesteckt, musst du jetzt noch die richtige SIM durch Antippen auswählen.
5. Drücke auf **Rufumleitung**, um in die Optionen dafür zu gelangen.
Das Laden kann einen Moment dauern.
6. Nach ein wenig Wartezeit werden jetzt die verschiedenen Bedingungen für die Anruf-Umleitung angezeigt. So kannst du wählen zwischen **Immer weiterleiten**, **Wenn besetzt**, **Wenn keine Antwort** und **Wenn nicht erreichbar**.
7. Nun die entsprechende Nummer eingeben und die Einstellungen **Aktualisieren**.