



Sony KDL-32WD757 Fernseher

Einrichten der Internetverbindung: Ungesichertes Netzwerk mit jeder Art von WLAN-Router

Zum Einrichten eines WLAN ist eine SSID (Drahtlosnetzwerkname) erforderlich.

1. Drückt **HOME** und wählt
[Einstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Grundeinstellungen] - [Netzwerk] - [Netzwerkeinstellung]
2. IP-Adresseinstellung/Proxy-Server:

automatische Einstellung:
[Netzwerk-Verbindung einstellen] - [Einfach]

manuelle Einstellung:
[Netzwerk-Verbindung einstellen] - [Experte] - [Kabel (LAN) Einstellungen] oder [Wi-Fi-Einstellungen]
3. Wählt **[Suchlauf]** und danach ein Netzwerk aus der Liste der gefundenen WLAN-Netzwerke.
4. Folgt den Anweisungen auf dem Einrichtungsbildschirm

Ein Sicherheitsschlüssel (WEP- oder WPA-Schlüssel) wird nicht benötigt, da bei diesem Verfahren keine Sicherheitsmethode ausgewählt werden muss. Um das Netzwerk mit IPv6 zu verwenden, wählt **[Einstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Grundeinstellungen] - [Netzwerk] - [IPv6/IPv4-Priorität] - [IPv6]** und wählt dann **[Einfach]** in **[Netzwerk-Verbindung einstellen]**. Wenn IPv6 aktiviert ist, kann kein HTTP-Proxy eingerichtet werden.