



Cubot J3

Wählen von Kurzwahlnummern

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Telefon**.
2. Unter Telefon berühren Sie das typische Menü-Symbol (drei untereinander liegende Striche) und wählen **Kurzwahl Einstellungen**.
3. Berühren Sie ⊕. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste und weisen Sie diesem eine Zifferntaste zu.

Die Zifferntaste 1 ist die Standardtaste für die Mailbox. Sie kann nicht als Kurzwahl-Ziffer festgelegt werden.

4. Halten Sie die einem Kontakt zugewiesene Zifferntaste im Wählprogramm längere Zeit gedrückt, um den Kontakt schnell anzurufen.