



## Beatfoxx AC-4000 Action Cam

### Sprache einstellen

Laden Sie vor dem ersten Einschalten den im Gerät eingesetzten Akku mit dem USB-Ladekabel an einem PC oder USB Netzteil voll auf (Ladestatus LED beachten). Schalten Sie die Kamera durch Drücken der Power/Mode-Taste (ca. 2sec.) an.

1. Durch kurzes Drücken können Sie zwischen den Betriebsarten durchschalten.



2. Mit der Power/Mode-Taste schalten sie bis zur Betriebsart Einstellungen (Settings).



3. Mit dem Auslöseknopf gehen Sie in das Einstell-Menü.
4. Mit den Tasten ▲ ▼ wählen Sie die Untermenüs.
5. Mit der Auslöstaste gehen Sie in das jeweilige Untermenü bzw. wählen hier "Language", dort wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Wert aus.

Sprachauswahl: Englisch/Deutsch/Französisch

6. Mit der Power/Mode-Taste speichern Sie die Werte und gehen in das Auswahlmenü zurück.