

Apple iPhone SE

Automatische Rufannahme aktivieren-deaktivieren

Unter iOS 11 kann euer iPhone Anrufe automatisch annehmen. Aktiviert ihr diese Funktion, müsst ihr nicht mehr selbst die Anrufe entgegennehmen. Das kann einseits praktisch, aber auch störend sein.

Um dieses Feature zu aktivieren (oder zu deaktivieren), geht ihr so vor:

1. Öffnet die Einstellungen und geht zum Menüpunkt Allgemein.



2. Wählt hier den Punkt **Bedienungshilfen**.

🗙 Zurück	Allgemein	
Info		\sim
Softwareupdate		\rightarrow
AirDrop		>
Handoff		24.de
CarPlay		>
Bedienungs	shilfen	>
iPhone-Speicher		>
Hintergrundaktualisierung		\sim

3. Tippt unter der Rubrik INTERAKTION auf Anrufaudioausgabe.



4. Tippt unten auf **Anrufe automatisch annehmen**.



5. Legt den Schalter auf EIN (Feld wird grün), wenn ihr die automatische Rufannahme wünscht, oder legt den Schalter auf AUS, wenn ihr dies abschalten möchtet.

