



## OUKITEL WP2

### Rufumleitung aktivieren-deaktivieren

1. Öffne die **Telefon-App**.
2. Tippe auf das **Optionen-Symbol** : und wähle **Einstellungen**.
3. Gehe auf **Anrufe** und hier auf **Rufweiterleitung**.
4. Wähle aus den folgenden Optionen, wann die Rufweiterleitung erfolgen soll:
  - **Immer:**  
Eingehende Anrufe werden immer umgeleitet.
  - **Wenn besetzt:**  
Eingehende Anrufe werden nur umgeleitet, wenn gerade besetzt ist.
  - **Wenn keine Antwort:**  
Eingehende Anrufe werden nur umgeleitet, wenn man den Anruf nicht entgegen nimmt.
  - **Wenn nicht erreichbar:**  
Eingehende Anrufe werden nur umgeleitet, wenn das Handy ausgeschaltet ist oder kein Netzempfang vorliegt.
5. Gib die entsprechenden Telefonnummer ein, auf die umgeleitet werden soll. Tippe anschließend auf **Aktivieren**.
6. Die Rufweiterleitung wurde aktiviert.