

## Cubot KingKong Rufumleitung einrichten

1. Öffnet die Telefon-App und tippt dann oben rechts auf die drei Punkte :, um das Menü zu öffnen.



2. Wählt die Option **Einstellungen** aus.



3. Wenn ihr mehrere SIM-Karten einstecken können, müsst ihr auf "Anrufkonten" tippen. Ist dies nicht der Fall, steht dort einfach nur **Anruf**.



4. Habt ihr mehrere SIM-Karten, müsst ihr jetzt noch die richtige durch Antippen auswählen.



Auswählen, welche Konten Anrufe tätigen können

5. Drückt auf **Rufumleitung**, um in die Optionen dafür zu gelangen. Das Laden dauert einen Moment.

← Einstellungen (E-Plus)
Mailbox
Anrufbegrenzung
Anrufe über WLAN Aus
Videoanrufe aktivieren deitung 24.
IP-Vorwahl IP-Vorwahleinstellungen
Rufweiterleitung
Anrufsperre Sprachanrufsperre-Einstellungen
Zusätzliche Einstellungen

6. Jetzt werden euch die verschiedenen Bedinungen für die Anruf-Umleitung angezeigt. Ihr könnt wählen zwischen Immer weiterleiten, Wenn besetzt, Wenn keine Antwort und Wenn nicht erreichbar.

