



HUAWEI Mate 20 lite

SIM PIN ändern

Um die SIM-PIN zu ändern, musst du die Sicherheitseinstellungen aufrufen:

1. Öffne die **Einstellungen**, zu erkennen am Zahnradsymbol.
2. Tippe im Bereich *System* auf **Sicherheit**.
3. Scrolle zu **SIM-PIN Optionen** herunter und tippe auf den Eintrag **SIM-PIN Optionen**.
4. Tippe auf **SIM-PIN ändern**.
5. Gib die bisherige PIN ein und tippe auf **Ok**.
6. Gib dann die gewünschte neue PIN ein. Diese muss zur Sicherheit zweimal eingegeben werden. Bestätige dann mit **Ok**.

Die PIN ist nun geändert. Beim nächsten Systemstart entsperrst du die SIM-Karte mit der neuen PIN.