



## Artfone C1

### Sprache einstellen

Wenn die Sprache des Handys in englisch verstellt ist, könnt ihr diese wieder ganz einfach auf deutsch einstellen.

1. Öffnet das **Menü**, indem ihr die Taste oben links drückt.



2. Blättert mit den Pfeiltasten zum Punkt **Settings**.  
Das bedeutet *Einstellungen*.



3. Drückt nun wieder die Taste oben links. Im Display steht unten links nun **OK** statt Menü. Damit bestätigt ihr die Auswahl.
4. Blättert mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Phone**.  
Das bedeutet *Telefon*.  
Bestätigt wieder mit **OK**. Ihr befindet euch nun in den Telefoneinstellungen.
5. Blättert hier mit den Pfeiltasten zum zweiten Menüpunkt **Language**.  
Das bedeutet *Sprache*.  
Bestätigt die Auswahl wieder mit **OK**.
6. Wählt mit den Pfeiltasten nun die gewünschte Sprache aus und bestätigt eure Auswahl mit **OK**. Jetzt habt ihr die Sprache geändert.