



## Reolink Argus

### eMail Übertragung einstellen

Die Reolink Argus kann, bei entsprechender Einstellung, Bilder und Bewegungsalarm per eMail übertragung.

Wie dies eingestellt wird, erklären wir hier:

1. Um die eMail-Einstellungen zu konfigurieren, gehe zu „Geräteeinstellungen“ → „E-Mail-Einstellungen“.

2. **Aktiviere SSL oder TLS:**

Ob für den von verwendeten eMail-Server eine sichere Verbindung erforderlich ist. Dies ist standardmäßig aktiviert und sollte aktiviert bleiben, wenn du einen voreingestellten eMail-Server verwendest.



3. **SMTP-Server:**

Gebe den SMTP-Server für die Absenderadresse ein.  
(Die nötigen Daten erhältst du bei deinem eMail Anbieter)



4. **SMTP-Port:**

Stelle die richtige Portnummer für den verwendeten SMTP-Server ein.  
(Die nötigen Daten erhältst du bei deinem eMail Anbieter)

← E-mail →	
SSL or TLS	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung24.de	
SMTP Server	smtp.gmail.com
<hr/>	
SMTP Port	465

**5. Absenderadresse:**

Gebe die Adresse ein, von der die Benachrichtigungs-eMail gesendet werden soll.

Gebe sie im Format **youraddress@gmail.com** ein.

(Beachte, dass die eMail-Adresse dir gehören sollte, also, dass sie von dir registriert wurde.)

**Passwort:**

Gebe das Passwort für die Absender eMail-Adresse ein.

← E-mail →	
SSL or TLS	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung24.de	
SMTP Server	smtp.gmail.com
SMTP Port	465
<hr/>	
Sender E-mail	E-mail address
<hr/>	
Password	password

**6. Empfängeradresse:**

Gebe die eMail-Adresse des Empfängers ein, an die die Benachrichtigungs-eMail gesendet werden soll. Es können bis zu drei Empfänger-eMail-Adressen angegeben werden.

←

E-mail



SSL or TLS

☒

SMTP Server

smtp.gmail.com

SMTP Port

465

Sender E-mail

E-mail address

Password

password

Receiver Address 1

Receiver E-mail 1

Receiver Address 2

Receiver E-mail 2

Receiver Address 3

Receiver E-mail 3

#### 7. Attachment/Anhang:

Wähle diese Option, um ein Bild anzuhängen, oder stelle es so ein, dass du nur Benachrichtigungen erhältst.

←

E-mail



SSL or TLS

☒

SMTP Server

smtp.gmail.com

SMTP Port

465

Sender E-mail

E-mail address

Password

password

Receiver Address 1

Receiver E-mail 1

Receiver Address 2

Receiver E-mail 2

Receiver Address 3

Receiver E-mail 3

Attachment

Attach Picture >

## 8. E-mail Test:

Klicke auf diese Schaltfläche, um zu testen, ob die eMail-Einstellung erfolgreich ist.

Wenn der Test fehlgeschlagen ist, überprüfe die Internetverbindung und die obigen Einstellungen.

**Hinweis: Bei den meisten eMail-Servern ist die Verwendung des SMTP-Servers durch Software von Drittanbietern nicht zulässig. Melde dich in deinem eMail-Konto an und prüfe die entsprechenden Einstellungen. Vergewissere dich, dass du einer Drittanbieter-Software die Verwendung gestattet hast. Weitere Informationen erhältst du bei deinem eMail Anbieter.**



The screenshot shows an 'E-mail' settings interface. At the top, there is a back arrow on the left, the title 'E-mail' in the center, and a save icon on the right. Below the title bar, there is a toggle switch for 'SSL or TLS' which is currently turned on. The settings are organized into sections separated by horizontal lines. The first section contains 'SMTP Server' set to 'smtp.gmail.com' and 'SMTP Port' set to '465'. The second section contains 'Sender E-mail' with the placeholder 'E-mail address' and a 'Password' field with the placeholder 'password'. The third section contains three rows for 'Receiver Address 1', 'Receiver Address 2', and 'Receiver Address 3', each with a corresponding 'Receiver E-mail' placeholder. Below these is an 'Attachment' section with a link 'Attach Picture >'. At the bottom, there is a text box that says 'Check whether the input E-mail information is correct.' and a large blue button labeled 'E-mail Test'.

## 9. Tippe oben rechts, um die Einstellungen zu speichern.

Tippe oben links, um zur vorherigen Seite zurückzukehren (Einstellungen werden nicht gespeichert).

