



## Grundig GFB 6650

### Automatische Anmeldung mit WPS-PIN-Eingabe

Verwende diese Art der Anmeldung, wenn dein Router die WPS-PIN-Eingabe unterstützt. Alle Sicherheitseinstellungen werden automatisch übernommen.

1. Menü mit »**MENU**« aufrufen.
2. Menüpunkt »**Einstellungen**« mit »**V**«, »**Λ**«, »<« oder »>« wählen und mit »**OK**« bestätigen.
3. Die Option »**Netzwerk**« mit »>« oder »<« wählen und mit »**V**« bestätigen. Das Menü »**Netzwerk**« ist aktiv.
4. Zeile »**Verbindungstyp ändern**« mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.
5. Die Option »**Kabellos WPS**« mit »<« oder »>« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Eine Abfrage wird eingeblendet.
6. Sicherheitsabfrage bestätigen, dazu mit »<« oder »>« die Schaltfläche »**Ja**« anwählen und mit »**OK**« bestätigen.
7. Zeile »**WPS-Typ**« mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und die Option »**PIN**« mit »<« oder »>« wählen.
8. Zeile »**Netzwerk wählen**« mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Das Menü »**Netzwerk auswählen**« wird eingeblendet, die vorhandenen Netzwerke werden gesucht und angezeigt.
9. Das gewünschte Netzwerk mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Die zur Anmeldung am Router benötigte PIN wird angezeigt (8 Stellen).
10. Die PIN mit dem PC am Router eingeben (z.B. AVM FRITZ!Box: Menüpunkt WLAN-Einstellungen ... WPS) und speichern.
11. Anmeldung an das Heimnetzwerk mit »••« (grün) starten. Die Meldung »**Verbindung mit Gateway: Erfolgreich**« wird eingeblendet.
12. Wenn die Meldung erlischt, mit »••« (grün) die Verbindung zum Netzwerk prüfen. Anzeige: »**Testen ... Bitte warten**«, nach erfolgreicher Anmeldung »**Verbindung mit Gateway: Erfolgreich**« und »**Internetverbindung: Erfolgreich**«.

13. Einstellung mit »**EXIT**« beenden.

Bedienungsanleitung24.de