

H.View CCTV Kamerasystem

Anweisungen zum Zurücksetzen des Passworts

Stelle zunächst sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- 1. Drücke und halte eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.
- 2. Schalte das Gerät ein, während du die Taste auf der Fernbedienung gedrückt hälst.
- 3. Du solltest einen einzelnen Piepton gefolgt von einem doppelten Piepton hören. Sobald du den doppelten Piepton hörst, drücke 1 2 3 5 auf der Fernbedienung. Bei korrekter Eingabe hörst du einen doppelten Piepton und der DVR wird gestartet.

Bei falscher Eingabe hörst du eine Folge von ungefähr acht Signaltönen und anschließend einen doppelten Signalton, der zur erneuten Eingabe von 1 2 3 5 aufzufordert.

 Nachdem der DVR gestartet wurde, wirst du aufgefordert, das Kennwort einzugeben, das jetzt die Standardeinstellung "1234" ist. Drücke mit der Fernbedienung oder einer USB-Maus auf *Menü* und anschließend auf *System-Setup*.



5. Wähle dann die Registerkarte *Benutzer* und anschließend *Verwaltung*.



6. Drücke im Menü *Verwaltung* neben der *Benutzer-ID*, deren Kennwort du ändern möchtest, auf *Bearbeiten*. In den meisten Fällen ist dies das Administratorkonto.

		GHOUP	COVERT CHANNEL	EMAL	E EMAIL NOTIFY		
PEDUP ALITHORITY.	ADMIN	ADMIN	The state of the s	Constant and		1017	
	stor.	USER				EDIT	DELET
	test .	USER	1				DELET

7. Drücke im Menü *Bearbeiten* auf die Registerkarte *Kennwort*. Du wirst aufgefordert, das aktuelle Kennwort einzugeben.

Dies ist jetzt die Standardeinstellung "1234".

🗟 USER						
MANAGEMENT						
	USERID	GROUP	COVERT CHANNEL	EMAIL	E EMAIL NOTIFY	
GROUP AUTHORITY	ADMIN	ADMIN				EDIT
	uter	LISER				EDIT DELETE
	test	USER				EDIT DELETE
	ienun	USER ID PASSWORD CODUP EMAR EMAR EMAR EMAR EMAR EMAR EMAR EMAR	CANCEL	un	g24.	de
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CANCEL	ADD APPLY	0.054

8. Drücke *OK*, um fortzufahren.

	1000.0															-		
	USERIO			- 1	GHD	ur			cov	EINT C	HAN	NEL			MAL	E EMAIL NOTIFY		
GROUP AUTHORITY	ADMIN	ALIVER															1101	
	user				0.96	2					-						1011	DELETE
		_	-	-	0.0	1		÷.	эrт		*			_			1011	PELET
								wo	ib O	ECK					1			
				1 Mail	a ins		4.0	1.4.14										
				Lat			AD	NUM IN	_	_		_	-					
		_	-	22002	мD		_	_	_	_	_	_	_					
	the second s		1	а.	3	4	4	6	7	1	9	0	12	1				
	1/32/31	4	-		1		Y		1		0	1	1	N DEL	10,000			
	Sec. Land		1			x	n	1		1	5.	1		DATER	1000			
		2		2		1	n	m			7	53PA	66	SHIFT	1000			
														HE WHEN				
						0	桥			cas	CEL							
	ö	-													4			

9. Nun wirst du aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben. Drücke abschließend **OK**. Das Passwort darf maximal 8 Zeichen enthalten.

Das Passwort ist jetzt aktualisiert.

	USER ID	GROUP	COVER	T CHAN	NEL.	•			MAI				IMA	L NOT	IFY 1		
OLP AUTHORITY	ADMIN	ADMIN											1			EDIT	
	LANK .	LISER														EDIT	DELET
	test	LISE B		\$									1			EDIT	DELET
		USER ID PASEWORD								1011	AL 1	Evo.	OAR				
		GROUP		_	1.22								-				
	And the second second	EMAL MOTOR		Office of	112	6	-3					7		2			
	eniir	COVERT CHANNEL		Q12					-							100	10
	COLUMN TO A	A41					-		-							CALCULAR DATE:	•
		1 1 2					4	~				-			-	SHIFT	
		OK	CA.	NCEL					0				CAN	KEL.			
										2							-