



Canon Pixma TR8550

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Schalten Sie zuerst den Drucker ein.
2. Wählen Sie auf dem Bedienfeld **Einrichten** im Bildschirm HOME aus.



Bedienungshandbuch24.de

3. Wählen Sie **Einstellungen** aus.



Bedienungsanleitung24.de

4. Wählen Sie **Geräteeinstellungen** aus.




Bedienungsanleitung24.de

5. Wählen Sie **Gerätbenutzereinstellungen** aus.

6. Wählen Sie **Datum/Uhrzeit einstellen** aus.

7. Stellen Sie das Datum ein.
Wählen Sie ein zu änderndes Einstellungselement aus.




8. Wählen Sie eine Zahl aus, um diese einzugeben.



9. Wählen Sie **OK** aus.
Wählen Sie erneut **OK** aus, sobald alle Einstellungen abgeschlossen sind.

10. Stellen Sie die Uhrzeit ein.
Wählen Sie ein zu änderndes Einstellungselement aus



11. Wählen Sie eine Zahl aus, um diese einzugeben.
Geben Sie Datum und Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein



12. Wählen Sie **OK** aus.
Wählen Sie erneut **OK** aus, sobald alle Einstellungen abgeschlossen sind.
13. Drücken Sie die Taste **HOME**, um zum Bildschirm HOME zurückzukehren.

