

## **Cubot Note Plus (2017)**

## 4G Empfang einstellen

1. Wechsele zunächst in die Einstellungen und wähle den Punkt "Mobile Netze" oder "Mobile Netzwerke".



2. Hier tippst du nun auf den Eintrag "Verbindungen".

<	MOBILE NE	TZWERKE	
Die 1 bein veru	Verwendung vo n Roaming kan rsachen.	) n mobilen Daten n zusätzliche Kos	ten 🔿
Vol LTE week	LTE-Anrufe Ionerte Telefo er verfügtet	ros sklivieren,	
Net 4G/	tzmodus 3G/2G (automa	itisch verbinden)	
Zug	gangspunkt izbetreiber	egsanles	ung24.de
	1		<del>&lt;</del>

3. Unter Verbindungen findest du den Eintrag "Netzmodus" oder "Netzwerkmodus".

Tippe diesen an und wähle den 4G Modus zum automatischen Verbinden.

Phone in	na Beaml		
Die V	en-koamir Verwendung v	ng van mobilen Daten	
beim	n Roaming ka	nn zusätzliche Koste	en Caller
veru	rsacrien.		
Vol	TE-Anrufe		
		larder all arrests	
-	n vernegoer.		
	0.000.000.0	automotion bund	Index
4	6/36/26 (	automatisch ven	oinden)
3	G/2G (auto	matisch verbind	ien)
	dienur		na24a
	0.0		
N	iur 3G		
N	iur 3G		
N	lur 2G		
N	lur 3G		
N	lur 2G		
N	lur 3G		
Z	lur 2G		
2 2	lur 2G		
N	lur 2G		
N	lur 2G		
N	lur 2G		

Im Netzmodus hast du die Möglichkeit, einzelne Netztechnologien ein- oder auszuschalten. In der Regel kannst du LTE, UMTS und GSM einzeln an- oder abwählen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.