



## TechniSat HD-C 232

### Sender sortieren

1. Öffne im Menü **[Programm]**

---

> **[Programm bearbeiten]**.

2. Markiere das zu bewegendes Programm.

3. Drücke die **rote** Farbtaste **[Bwg. (Bewegen)]**.

4. Wähle eine neue Position mit dem Steuerkreuz  $\wedge$  /  $\vee$  und drücke die Taste **OK**.

5. Drücke die Taste **EXIT**, um die Änderung zu speichern.

---

**Hinweis:** Um nach einer Umsortierung der Programme eine fortlaufende Programmplatz-Nummerierung zu erhalten, muss im Menü **[Programm]** die Menüoption **[LCN]** auf "AUS" gestellt werden.