



emporia PURE V25

Versäumter Anruf - Mögliche Optionen

Wenn man einen Anruf versäumt hat, erscheint am Bereitschaftsbildschirm das Symbol **Telefonhörer mit Ausrufezeichen** und die **#aA1!** Taste blinkt. Sobald du den verpassten Anruf zurückrufst oder die Anrufliste eingesehen hast, erlischt das Symbol.

1. Drücke die **OK-Taste** für *Anzeigen*.



2. Eine Liste aller versäumten Anrufe erscheint.
Wähle mit den **Pfeil-Tasten** den gewünschten Eintrag in der Liste aus.



3. Drücke die **OK-Taste**, um die *Optionen* zu öffnen.



4. Wähle mit den **Pfeil-Tasten** aus folgenden verfügbaren Menüpunkten:

Anrufen:

Du wählst die Nummer des versäumten Anrufs.

In Kontakte speichern:

Du speicherst die Nummer des versäumten Anrufs in die Kontakte.

Nr. vor Anruf bearbeiten:

Die Nummer wird angezeigt und kann bearbeitet werden.

Textnachricht senden:

Du kannst eine Textnachricht an die Nummer des versäumten Anrufs schicken.

Löschen:

Löscht die Nummer des versäumten Anrufs.



5. HINWEIS: Man kann die versäumten Anrufe auch durch langes Drücken der "Taste #aA1!" aufrufen.

