



CUBOT Max 2

Wecker einstellen

In der **Uhr App** kannst du einen oder mehrere Wecker stellen und anpassen.

1. Öffne auf dem Gerät die **Uhr App**.



2. Tippe oben auf **Wecker**.

3. Wähle einen Wecker aus.

- Wenn du einen Wecker hinzufügen möchtest, tippe auf "Hinzufügen" +.
- Um einen Wecker anzupassen, tippe auf die angezeigte Weckzeit.

4. Lege nun die Weckzeit fest.

- Auf der analogen Uhr: Schiebe den Zeiger auf die gewünschte Stunde. Schiebe anschließend den Zeiger auf die gewünschte Minute.
- Auf der digitalen Uhr: Gebe die gewünschte Stunde und die gewünschten Minuten ein.
(- Beim 12-Stunden-Format: Tippe auf AM oder PM.)

5. Lege die Wiederholungen fest, wenn gewünscht.

6. Tippe auf **OK**.

7. Wecker ein- oder ausschalten

- Öffne **Uhr App**.
 - Tippe oben auf **Wecker**.
 - Tippe beim gewünschten Wecker auf den **An-/Aus-Schieberegler**.
-

Hinweis: Bei einem sich wiederholenden Wecker werden dadurch alle Wiederholungen ein- bzw. ausgeschaltet.

8. Wecker ändern - Wecker abbrechen oder löschen

- Öffne die **Uhr App**.
- Tippe oben auf **Wecker**.
- Tippe beim gewünschten Wecker auf den Abwärtspfeil v.
- Abbrechen: Um einen Wecker abubrechen, der innerhalb der nächsten zwei Stunden klingeln sollte, tippe auf **Ausschalten**.
- Löschen: Zum endgültigen Löschen des Weckers tippe auf **Löschen**.