



Gigaset CL660HX

Funktionen: Freisprechen, Gesprächslautstärke und Mikrofon

Während einem aktiven Gespräch bietet das Gigaset CL660HX folgende Optionen:

1. Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters Freisprechen ein- und ausschalten:

- **Freisprech-Taste "Lautsprecher-Symbol" drücken.**

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- **Freisprech-Taste "Lautsprecher-Symbol" drücken und gedrückt halten → . . . Mobilteil in Ladeschale stellen → "Lautsprecher-Symbol" . . . weitere 2 Sekunden gedrückt halten.**



Bedienungsanleitung24.de

2. Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

→ ▲ drücken → . . . mit ◀ ▶ Lautstärke einstellen → **Sichern**.

Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn "Sichern" nicht gedrückt wird.

3. Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hört dich dein Gesprächspartner nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten:

"Options-Taste [2]" drücken.



4. An einigen FRITZ!Boxen funktioniert Stummschalten mit der Steuer-Taste nicht:
Stattdessen auf die linke Seite der rechten Display-Taste drücken.

