



AVM FRITZ!Fon C5

Uhrzeit einstellen (manuell)

In der Regel wird die Uhrzeit automatisch eingestellt. Geschieht dies nicht, kann die Ursache sein, dass die FRITZ!Box aufgrund der gewählten Betriebsart keine Uhrzeit aus dem Internet oder dem ISDN-Festnetz erhält.

Vorbereitungen für eine manuelle Einstellung

Keypad-Sequenzen sind Zeichen- und Ziffernfolgen, mit denen du Leistungsmerkmale aktivieren und deaktivieren kannst. An einem Telefon, das an der Basisstation der FRITZ!Box angemeldet ist, z.B. FRITZ!Fon C5, kannst du Keypad-Sequenzen sofort nutzen. An einem Telefon, das mit dem Anschluss für ISDN-Geräte ("S0-int") verbunden ist oder an einem Schnurlostelefon, das nicht an der Basisstation der FRITZ!Box angemeldet ist, musst du die Funktion Keypad erst einrichten.

1. ► Keypad einrichten

Richte das Telefon so ein, dass damit Keypad-Sequenzen (Zeichen- und Ziffernfolgen wie *121#) gesendet und Sonderzeichen wie * und # gewählt werden können.

In vielen Telefonen richtest du die Funktion über das Menü

"Betrieb an Telefonanlagen > Wahloptionen > Wahl von * und #" ein.

2. ► Gib nun am Telefon #83*[HHmmTTMMJJJJ]* ein und drücke die Gesprächstaste (Hörer abheben).

HH: Stunde

mm: Minute

TT: Tag

MM: Monat

JJJJ: Jahr

Beispiel: Für 13.15 Uhr am 31.01.2015 gibst du ein: #83*131531012015*

3. Lege nach ca. 3 Sekunden wieder auf.