

Blackview BV9700 Pro

Rufumleitung einstellen

Um eine Rufumleitung einrichten zu können, müsst ihr folgende Schritte durchführen:

1. Öffnet die **Telefon** App.



2. Tippt auf das 3-Punkt-Menü i...



3. ...und wählt hier Einstellungen.



4. Wählt den Menüpunkt Anrufkonten aus.

\leftarrow	Einstellungen
Anzei	geoptionen
Töne	und Vibration
Kurza	ntworten
Anrufi	konten
Block	ienungsonleitung24.de ierte Nummern
Mailb	ох
Bedie	nungshilfen
Unter	stützung für Nummerneingabe
Anruf	er-ID und Spam
	<

5. Wenn ihr zwei SIM Karten in eurem Smartphone habt, werden euch diese an dieser Stelle angezeigt. Tippt auf die entsprechende SIM, für die ihr die Rufumleitung einrichten möchtet.

Soll die Rufumleitung für beide SIM Karten erfolgen, müsst ihr dies einzeln nacheinander einstellen.



6. Hier findet ihr jetzt die Option **Rufumleitung**. Tippt diese an.



7. Die Einstellungen werden eingelesen. Dies kann einen Augenblick dauern.

Wählt dann aus den folgendenen Optionen, wann die Rufweiterleitung erfolgen soll:

- Immer: Eingehende Anrufe werden immer umgeleitet.
- Wenn besetzt: Eingehende Anrufe werden nur umgleitet, wenn gerade besetzt ist.
- Wenn keine Antwort: Eingehende Anrufe werden nur umgleitet, wenn man den Anruf nicht entgegen nimmt.
- Wenn nicht erreichbar: Eingehende Anrufe werden nur umgleitet, wenn das Handy ausgeschaltet ist oder kein Netzempfang vorliegt.

Immer weiterleiten Aus Wenn besetzt Aus Wenn keine Antwort Aus Bedienungsonleitung24.de Wenn nicht erreichbar Deaktiviert	← Anrufweiterleitungseinstellun	
Wenn besetzt Aus Wenn keine Antwort Aus Bedienungsonleitung24.de Wenn nicht erreichbar Deaktiviert	Immer weiterleiten Aus	
Wenn keine Antwort Aus Bedien ung schleitung 24.de Wenn nicht erreichbar Deaktiviert	Wenn besetzt Aus	
Bedienungsanleitung24.de Wenn nicht erreichbar Deaktiviert	Wenn keine Antwort	
Wenn nicht erreichbar Deaktiviert	Bedienungsanleitung24.de	
Deaktiviert	Wenn nicht erreichbar	
	Deaktiviert	

- 8. Gebt die entsprechenden Telefonnummer ein, auf die umgeleitet werden soll. Tippt anschließend auf **Aktivieren.**
- 9. Die Rufweiterleitung ist nun aktiviert.

Empfang habt.