



Artfone CS181

Fotokontakte einrichten

Diese Funktion ermöglicht für acht ausgewählte Kontakte dazugehörige Fotos zuzufügen. Mittels Taste „nach unten“ auf dem Hauptbildschirm werden die nummerierten Fotokontakte, welche dann einfach durch die Zifferntasten 1 - 8 gewählt werden können, angezeigt.

1. Wähle **Namen**

> **Anruferbild.**

2. Mittels Tasten nach **oben/unten (3)** wählst du den gewünschten Kontakt.



3. Drücke jetzt die linke Taste für „**Bearbeiten**“ (2).



4. Jetzt kannst du den Namen, Rufnummer, Anruferbild und Anruferklingelton einstellen.