



Genie D69 Plus Tischrechner

Druckwalze-Tintenrolle auswechseln

Der Tischrechner arbeitet mit einer Wegwerfdruckwalze (Tintenroller).
Ist der Druck zu schwach oder unleserlich, muss die Druckwalze ausgewechselt werden.

Kompatible Produkte:

- ▶ [Pelikan IR-40T](#)
- ▶ [Casio IR-40T Farbbrolle](#)

1. Die Druckerabdeckung öffnen.



2. Die Druckwalze hochziehen und herausnehmen.



3. Die neue Druckwalze einsetzen.



4. Darauf achten, dass die Walze richtig eingelegt ist und die Abdeckung wieder aufsetzen.

HINWEIS: Die Druckerwalze NIE mit flüssiger Tinte füllen. Diese kann auslaufen oder den Drucker verstopfen.