

LogiLink ID0080 USB-Tastatur

Tastatur-Treiber neu installieren

1. Öffne die Systemsteuerung. Dort wählst du "System und Sicherheit" aus.



2. Als nächstes gehst du auf "System".



3. Auf der linken Seite klickst du nun auf **"Geräte-Manager"**, um selbigen zu öffnen. Achte darauf, an deinem PC als Administrator angemeldet zu sein. Andernfalls hast du nicht die Berechtigungen für Änderungen.

🍠 System				σ	×
← → → ↑ 👂 > Systemsteuer	rung > System und Sicherheit >	System	~ D	Systemate.	P
Startseite der Systemsteuerung	Basisinformationen übe	er den Computer anzeigen			0
Seräte-Manager	Windows-Edition				
Remoteeinstellungen	Windows 10 Pro				
 Computerschutz Enweiterte Systemeinstellungen 	© 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte Vorbeheiten.			vs 10)
	System				
	Prozessor:	Intel(R) Core(TM) 17-2600K CPU @ 3/	40GHz 3.40 GHz		
	Installierter Arbeitsspeicher (RAM):	8,00 GB			
	Systemtyp: 64-Bit-Bethebssystem, x64-basienter Prozessor				
	Stift- und Toucheingabe:	Für diese Anzeige ist keine Stift- ode	r Toucheingabe verfügbar.		
	Einstellungen für Computernamen, Domäne und Arbeitsgruppe				
	Computername:	test-ho-579		Finstellungen	
	Vollständiger Computername:	test-ho-579		ändern	
	Computerbeschreibung:				
	Arbeitsgruppe:	WORKGROUP			
	Windows-Aktivierung				
	Windows ist aktiviert. Microsoft-Softwarelizenzbedingungen lesen		en		
Siehe auch	Produkt-ID: 00330-80000-00000-AA675			duct Key and	em
Sicherheit und Wartung					

4. Nachdem du auf den kleinen Pfeil neben "**Tastaturen**" geklickt hast, klicke mit der rechten Maustaste auf die Tastatur (achte darauf, die richtige auszuwählen, falls mehrere installiert sind. Tastaturname in diesem Bild ist nur beispielhaft). Wähle nun "**Gerät deinstallieren**" aus.

terri		- 0
- , +	toweren a System und Sicherheit a System	v 21 Gotenita
deräte-Manager		- 0 :
tartse Datei Aktion Ar	sidut ?	
++ = =		
emoti * 📩 test-ho-579		
Anschlüss	e (COM & LPT)	
Audio, Vid	eo und Gamecontroller	
rweite > 4 Audioeing	änge und -ausgänge	
> Computer		
Process Dructoward	eichlangen Ott ha fundus	
> Englishen	cite (Human Interface Deviced)	
Grafikkart	mane (Framan mane race prevides)	
IDE ATA/A	API-Controller	
→ ¥ IEEE 1394-	Hostcontroller	
_ Laufwerke		
Mäuse un	d andere Zeigegeräte	
Monitore		
> 👱 Netzwerka	dapter	
Prozesson	r1	
Softwareg	erate Inter	
N Satemon	ate .	
Tastaturer		
HID-T	statur	
⇒ ¥ USB-Co	Treiber aktualisieren	
	Gerät deinstallieren	
	Nach geänderter Hardware suchen	
ieter (Eigenschaften	

5. Führe einen Neustart durch. Die Tastatur wird daraufhin automatisch von Windows erkannt und der Treiber neu installiert.

