



Soundmaster URD480SW Radio

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Lässt sich das Gerät nicht mehr richtig bedienen oder sollen alle Sender gelöscht werden, kann man dazu einen Werksreset durchführen. Dabei werden alle Einstellungen gelöscht:

1. Schalte das Gerät durch Drücken der **“EIN-/AUS”** Taste an und wähle den **DAB-Modus**.



2. Drücken und halten Sie die **“INFO/?”** Taste, bis **“Press Select key to Reset”** angezeigt wird.



3. Drücke die **“ENTER/PLAY MODE”** Taste, um den Reset zu bestätigen.

Das Gerät startet neu und alle Informationen werden gelöscht.



Hinweis: Sollte sich das Gerät von selbst ausschalten, ist dies nicht unbedingt ein Fehler! Durch die ErP 2 Richtlinie, um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät nach 15 Minuten automatisch ab, wenn es innerhalb dieser Zeit kein Audiosignal bekommt.