



Xiaomi Redmi Note 8T

Update (Systemupdate) ausführen auf MIUI 11


Diese Update Methode eignet sich für die folgenden Situationen:

- Aktualisierung auf Global Stable ROM von Global Stable ROM
- Aktualisierung auf Global Beta ROM von Global Beta ROM
- Aktualisierung auf Global Beta ROM von Global Stable ROM und umgekehrt

1. Klicke hier, um das aktuelle Stable ROM auf den PC herunterzuladen (achte darauf, das richtige Modell in der Übersicht und anschließend auf der linken Seite auszuwählen!!):

[Stable ROM](#)

Home > MIUI Global ROM > Redmi Note 8/Pro/8T



Redmi Note 8/Pro/8T

- Redmi Note 8 Global
- Redmi Note 8 Pro Global
- Redmi Note 8 Pro EEA
- Redmi Note 8 Pro RU
- Redmi Note 8T EEA
- Redmi Note 8T Global**
- Redmi Note 8T RU
- Redmi Note 8T Indonesia
- Redmi Note 8T India
- Redmi Note 8 Pro Indonesia

Stable ROM

Author: MIUI Official Team
Version: V11.0.5.0.PCXMIXM (MIUI11)
Size: 1.9G

Download MI Community app to get the latest updates

[Download Full Rom](#) [Flashing Guide](#)

2. Schließe dein Handy über ein Micro-USB-Kabel an den PC an und kopiere die in Schritt 1 heruntergeladene ROM-Datei in den Ordner "downloaded_rom" im internen Speicher des Handys.

3. Öffne die **"Einstellungen"** im Handy, wähle dort **"Über das Telefon"** und tippe auf **"Systemaktualisierung"**.
4. Klicke auf das **"Drei Punkte : "** Menü in der oberen rechten Ecke und wähle **"Update-Paket auswählen"**, um es aufzurufen.
5. Wähle die ROM-Datei aus, die du unter "downloaded_rom" abgelegt hast.
6. Nachdem du die ROM-Datei ausgewählt hast, beginnt das Handy mit dem Upgrade. Das Handy sollte nach Abschluss des Updates automatisch mit der neuen Version starten.