



DeLonghi Dinamica ECAM 350.15.B

Individuelle Einstellung der Menge

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von Kaffee mit Standardaroma und Standardmenge eingestellt. Um den Kaffee individuell einzustellen, wie folgt vorgehen:

1. Stelle eine Tasse oder ein ausreichen großes Glas under Ausgüsse des Kaffeeauslaufs.
2. **Bohnen Taste** drücken, bis das gewünschte Aroma gewählt ist (Tabelle s. Schritt 3).



3. Tabelle der Kaffeearomen:

	X-MILD
	MILD
	MITTEL
	KRÄFTIG
	X-KRÄFTIG

4. Das Symbol für den Kaffee, der individuell eingestellt werden soll, drücken und gedrückt halten: das Symbol blinkt und alle Alarmlampen blinken viermal.
5. Das Symbol loslassen: das Symbol blinkt und die Maschine beginnt mit der Kaffeeausgabe.
6. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, das Symbol für Kaffee drücken.

Nun sind Aroma und Kaffeemenge in der Tasse gemäß der neuen Einstellung programmiert.