



SHARP LC-50UI7422E

Internetverbindung herstellen

Drücken Sie auf der Fernbedienung den [MENU] Knopf, um dieses Menü aufzurufen. Um ein Menü zu öffnen, drücken Sie [OK]. Verwenden Sie die ▲/▼/◀/▶ Richtungstasten, wenn Sie Standardeinstellungen verändern möchten. Drücken Sie den [OK] Knopf, um Einstellungen zu bestätigen. Drücken Sie auf den [EXIT] Knopf um das Menü zu verlassen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.
2. Navigieren Sie mit den Richtungstasten zum Menüpunkt **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **NETZWERK** und drücken Sie **OK**.
4. **Netzwerkkonfiguration** - Zunächst müssen Sie Ihre Verbindungsart auswählen. Sie können zwischen Wi-Fi oder Kabel (LAN) auswählen.
5. **Wi-Fi Konfiguration**- Einstellungen für die drahtlose Netzwerkverbindung

Wi-Fi Auto Suche - Sucht automatisch nach vorhandenen drahtlosen Netzwerken. Wählen Sie das gewünschte Wi-Fi Netzwerk aus und geben dann das Netzwerk-Passwort ein (wenn das Netzwerk mit einem Passwort geschützt ist). Nachdem das Passwort akzeptiert wurde, werden Sie nicht mehr danach gefragt werden.

HINWEIS: Haben Sie bitte etwas Geduld. Der Verbindungsprozess kann einige Minuten dauern. Jedes Mal, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, wird es sich automatisch mit dem Netzwerk verbinden, aber das kann ebenfalls einige Zeit dauern.

6. **IP Konfiguration** - Einstellung der LAN Netzwerkverbindung

Auto - Verbindet Ihr Fernsehgerät automatisch mit Ihrem Heimnetzwerk (das ist die Standardeinstellung und sie ist sehr empfehlenswert)

Manuell - Ermöglicht Ihnen, IP, Netmask, Gateway und DNS Angaben manuell zu verändern.

HINWEIS: Zum Anschluss Ihres Fernsehgeräts über Ihr/en Breitband Router oder Modem an das Internet mit einem Netzkabel verwenden Sie bitte ein Cat5-Ethernetkabel.