

## **Gigaset CL660HX**

## Rufumleitung einrichten (Telefon an Fritz!Box angeschlossen)

Mit einer Rufumleitung (RUL) können alle oder ausgewählte Anrufe automatisch an einen anderen Anschluss, an ein bestimmtes Telefon oder an einen Anrufbeantworter umgeleitet werde. Die Rufumleitung wird dabei entweder von der FRITZ!Box ausgeführt oder als Anrufweiterschaltung (AWS) in der Vermittlungsstelle des Telefonieanbieters eingerichtet.

Man kann z. B. festlegen, dass alle Anrufe an eine bestimmte Rufnummer an einen anderen Anschluss umgeleitet oder bei besetzt alle Anrufe an einen anderen Anschluss umgeleitet werden.

## Voraussetzungen / Einschränkungen:

Eine in der FRITZ!Box eingerichtete Mobilrufnummer kann nicht umgeleitet werden. Rufumleitungen zu den Sonderrufnummern 0900, 0190, 0180, 0138 und 0137 können aus Sicherheitsgründen nicht eingerichtet werden. Anrufe von "wichtigen Personen" aus dem Telefonbuch werden bei einigen Rufumleitungen als Parallelruf weitergeleitet. Wenn z. B. alle Anrufe sofort umgeleitet werden, klingeln die Telefone bei diesen Anrufern trotzdem. Interne Anrufe werden nicht umgeleitet.

1. Klicke in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".



2. Klicke im Menü "Telefonie" auf "Rufbehandlung".

FRITZ!	
🗊 Übersicht	
( Internet	
S Telefonie	
Anrufe	
Anrufbeantworter	
Telefonbuch	
Bedie Weckruf mileitung 24.de	
Fax	
Rufbehandlung	]
Telefoniegeräte	
reteronnegenate	
Eigene Rufnummern	
Eigene Rufnummern DECT	
Eigene Rufnummern DECT	
Eigene Rufnummern DECT P Heimnetz	
Eigene Rufnummern DECT WLAN Smart Home	
Eigene Rufnummern DECT WLAN Smart Home Liagnose	
Eigene Rufnummern DECT WLAN Smart Home Diagnose	

3. Klicke auf die Registerkarte "Rufumleitung".



4. Klicke auf die Schaltfläche "Neue Rufumleitung".



5. Wähle die Art der Rufumleitung aus.

Legen Sie fest, welche Anrufe um	geleitet werde	n sollen:	
Alle ankommenden Anrufe			
O Anrufe an eine Rufnummer / ein Telefon		Bitte wählen	0
O Anrufe einer Person im Telefonbuch		Bitte wählen	0
O Anrufe von allen Personen im Telefonbuch		Bitte wählen	C
O Anrufe von der Rufnummer			
O Alle Anrufe ohne Rufnummer an		Bitte wählen	ma24d
Legen Sie fest, wohin die Anrufe u	mgeleitet wer	den sollen:	
Zielrufnummer		nicht im Telefonbuch	0
Zielrufnummer eingeben			
Beachten Sie bitte, dass bei d	er Umleitung z	u einer externen Rufnum	mer zusätzliche Kosten anfallen k
Abgangsrufnummer	Automatisc	h 🖸	
Art der Rufumleitung	Sofort	0	
Anrufe umleiten auf internen		Anrufbeantworter	0

## 6. Lege fest, welche Anrufe umgeleitet werden:

Welche Anrufe umleiten?	Einstellung
Alle Anrufe	Aktivieren Sie "Alle ankommenden Anrufe".
Alle Anrufe an eine bestimmte Rufnummer	<ul> <li>Aktivieren Sie "Anrufe an eine Rufnummer / ein Telefon" und wählen Sie die Rufnummer aus.</li> </ul>
Alle Anrufe an ein Telefon, das an einer analogen Nebenstelle der FRITZIBox angeschlossen ist	<ul> <li>Aktivieren Sie "Anrufe an eine Rufnummer / ein Telefon" und wählen Sie das Telefon aus.</li> </ul>
Alle Anrufe von einer bestimmten Person	<ul> <li>Aktivieren Sie "Anrufe einer Person im Telefonbuch" und wählen Sie einen Telefonbucheintrag aus. Es werden die Einträge des Telefonbuches angezeigt, das Sie unter "Telefonie &gt; Telefonbuch" ausgewählt haben.</li> </ul>
Alle Personen aus einem bestimmten Telefonbuch	<ul> <li>Aktivieren Sie "Anrufe von allen Personen im Telefonbuch" und wählen Sie ein Telefonbuch aus.</li> </ul>
Alle Anrufe von einer bestimmten Rufnummer oder einem Rufnummernbereich	<ul> <li>Aktivieren Sie "Anrufe von der Rufnummer" und tragen Sie eine Rufnummer oder einen Rufnummernbereich ein, z.B. 0301234.</li> </ul>
Alle Anrufe von Anrufern, die keine Rufnummer übermitteln (anonyme Anrufer)	Aktivieren Sie "Alle Anrufe ohne Rufnummer an".

7. Lege jetzt fest, wohin die Anrufe umgeleitet werden:

Wohin umleiten?	Einstellung		
Auf einen internen Anrufbeantworter der FRITZ!Box	<ul> <li>Aktivieren Sie die Option *Anrufe umleiten auf internen Anrufbeantworter" und wählen Sie einen Anrufbeantworter aus</li> </ul>		
An eine externe Rufnummer z.B. anderer Anschluss, Mobiltelefon)	<ul> <li>Aktivieren Sie die Option "Zielrufnummer" und tragen Sie die Zielrufnummer ein.</li> </ul>		
An ein angeschlossenes Felefon oder einen angeschlossenen Anrufbeantworter	<ul> <li>Aktivieren Sie die Option "Zielrufnummer" und tragen Sie die interne Rufnummer des Endgerätes ohne Sternchen ein. Die internen Rufnummern finden Sie unter "Telefonbuch &gt; Interne Nummern". Es ist nicht möglich, den Anruf an mehrere Geräte umzuleiten.</li> </ul>		

8. Falls du der Ausklappliste "Abgangsrufnummer" die Option "Automatisch" auswählst, versucht die FRITZ!Box eine Anrufweiterschaltung in der Vermittlungsstelle deines Telefonieanbieters einzurichten. Damit die Einrichtung beim Anbieter funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Ist die Einrichtung beim Anbieter nicht möglich, wird die Rufumleitung in der FRITZ!Box ausgeführt:

Rufsperren, die Sie in der FRITZIBox für ankommende Anrufe eingerichtet haben, greifen nicht mehr, wenn die Rufumleitung beim Anbieter eingerichtet wird.

- a. Für die Zielrufnummer ist keine Wahlregel oder Rufsperre in der FRITZIBox eingerichtet.
- b. Ihr Anbieter unterstützt die Einrichtung einer Rufumleitung. Bei einigen Anbietern können Sie Rufumleitungen auch in Ihrem persönlichen Kundenbereich im Internet einrichten.
- c. Die Option "Anrufe an eine Rufnummer / ein Telefon" ist aktiviert und eine Rufnummer gewählt.
- d. Bei "Art der Rufumleitung" ist die Option "Sofort", "Verzögert" oder "bei Besetzt" gewählt.
  - Ob die Rufumleitung beim Anbieter oder in der FRITZ!Box eingerichtet wurde, können Sie in der FRITZ!Box nicht erkennen.
- Falls Du in der Ausklappliste "Art der Rufumleitung" zwischen verschiedenen Einstellungen wählen kannst, z. B. "Sofort, bei Besetzt oder Parallelruf", wählst du eine Einstellung aus. Die Art der Rufumleitung lässt sich nicht bei jeder Rufumleitung einstellen.
- 10. Klicke zum Speichern der Einstellungen auf **"OK"** und bestätige die Ausführung zusätzlich an der FRITZ!Box, falls du dazu aufgefordert wirst.