

UMIDIGI A7 Pro

Gboard: Tastentastöne ein- oder ausschalten

1. Öffne einen Chatverlauf, um die Tastatur zu öffnen. Tippe anschließend auf das **Einstellungen-Icon**.



2. Wähle im Menü Einstellungen.



3. Scrolle etwas nach unten. Hier findest du die Rubrik "Tastendruck".

In dieser findest die Option für den "Ton bei Tastendruck". Aktiviere oder deaktiviere den Schalter hinter dieser Option, um den Ton ein- oder auszuschalten.

← Einstellungen
Tastaturgröße Normal
Tastendruck
Ton bei Tastendruck
Lautstärke der Tastendrucktöne Systemstandardeinstellung ung 24.de
Haptisches Feedback bei Tastendruck
Vibrationsstärke bei Tastendruck Systemstandardeinstellung
Bei Tastendruck Pop-up
Langer Tastendruck fügt Symbol ein Langes Drücken auf doppelbelegte Taste fügt das

4. Verlasse das Menü mit dem Pfeil oben links.

