



# Technisat DIGITAL PR-K

## Programme sortieren

Um die Programme sortieren zu können, rufen Sie den [Navigator](#) auf. Sie befinden sich in der Favoritenliste.

1. Betätigen Sie die **blaue Funktionstaste** Funktionen. Es erscheint ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Navigator Funktionen.



2. Markieren Sie mit der **Pfeiltasten auf/ab** die Zeile **sortieren** und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Markieren Sie mit der **Pfeiltasten auf/ab** das Proprogramm, das sie an einer anderen Stelle in der Liste platzieren möchten.
4. Drücken Sie nun die **gelbe Funktionstaste** Sortieren. Es erscheint ein Doppelpfeil neben dem angewählten Programm.
5. Nun können Sie das markierte Programm mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** oder der **Zehnertastatur** an die Stelle in Programmliste bewegen, an der Sie es platzieren möchten.
6. Durch Drücken der **gelben Funktiostaste** Sortieren wird das Programm an der neuen Position gespeichert.
7. Haben Sie Ihre Liste nach Ihren Wünschen fertig sortieren, drücken Sie die Taste **Menü**, um in den Normalbetrieb zurückzukehren.