



Auerswald COMfortel 2600

Rufumleitung für Teilnehmer ein--ausschalten

1. Drücke die **Menü-Taste**.

2. Öffne das Menü **Funktionen > Uml. Teilnehmer**.

3. Wähle eine der folgenden Optionen:

Alle ausschalten:

Schaltet alle momentan eingeschalteten Rufumleitungen für Teilnehmer aus. (Keine weitere Aktion erforderlich.)

Sofort:

Schaltet die Rufumleitung sofort für Teilnehmer ein oder aus.

Bei besetzt:

Schaltet die Rufumleitung bei besetzt für Teilnehmer ein oder aus.

Bei Nichtmelden:

Schaltet die Rufumleitung bei Nichtmelden für Teilnehmer ein oder aus

4. Wähle eine der folgenden Optionen:

Einschalten:

Schaltet die Rufumleitung für Teilnehmer ein.

Ausschalten:

Schaltet die Rufumleitung für Teilnehmer aus. (Keine weitere Aktion erforderlich.)

Hinweis: Wenn vor Eingabe der Zielrufnummer die Telefonbuch-Taste gedrückt wird, kann die gewünschte Rufnummer im Telefonbuch ausgewählt werden.

5. Gib die Zielrufnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Wichtig: Ob bei der Eingabe/Wahl einer Rufnummer z. B. eine Amtszugangsziffer vorangestellt werden muss,

richtet sich nach der Amtholung (automatisch, Direkter Amtapparat, Interner Apparat), die in der TK-Anlage eingerichtet wurde.

Bedienungsanleitung24.de