

Xiaomi Poco X3 Pro

Benachrichtigungston einstellen

1. Öffne die Einstellungen.



2. Scrolle zum Menüpunkt Töne.

٩	Einstellungen durchsuchen Datennutzung und Hotspot
60	Verbundene Geräte Bluetooth
iii Bedi	Apps & Benachrichtigungen Kürzlich verwendete Apps, Standard-Apps
	Akku 83 %
٩	Display Hintergrund, Ruhemodus, Schriftgröße
٩)	Töne Lautstärke, Vibration, Bitte nicht stören

3. Du bist jetzt im Töne Einstellungsmenü.



4. Scrolle hier nach runter zu Standard-Benachrichtigungston.

4	Töne	٩
Ø	Weckruflautstärke	•—
Bei A	nrufen vibrieren	
Bitte Aus	nicht stören	
Kling An (Vi	eln per Tastendruck ver ^{brieren})	hindern
Kling Whist	elton le register	
Stand Bongo	lard-Benachrichtigungs	ton
~	Erweitert Standard-Weckton, And	lere Tön

5. Wenn du eine Speicherkarte eingelegt hast, musst du wählen, einen Ton wählen willst, der auf dem internen oder dem externem Speicher liegt.



6. Wähle den gewünschten Ton und drücke OK.



7. Der Ton ist nun geändert.

