



## FHD 1080P WiFi Action cam

### Mit PC verbinden

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien von der MicroSD-Karte der Kamera auf einen Computer herunterzuladen:

- Anschluss der MicroSD-Karte an einen [Kartenleser](#)

oder, wie nachstehend beschrieben

- Verbindung der Kamera mit einem Computer unter Verwendung des mitgelieferten Micro-USB-Kabels:

1. Verbinde das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem Micro-USB-Port der Kamera und das andere Ende mit dem USB-Port des PCs.
2. Nachdem du die Kamera über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden hast, werden „**Massenspeicher**“ und „**PC-Kamera**“ auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
3. Wähle „Massenspeicher“ durch Drücken der Taste „▲ / ▼“ und drücke die Taste „OK“ zum Bestätigen.
4. Öffne „**Wechseldatenträger**“.
5. Es gibt jetzt im Explorer einen Ordner namens „**CARDV**“, wähle diesen Ordner, um Videos und Fotos anzuzeigen.
6. Übertrage die gewünschten Dateien.