



## Uleway F240

### Speicher- und SIM-Karte einlegen

Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könnt, müsst ihr eine SIM-Karte einlegen.

**HINWEIS: Die Notruffunktion des Mobiltelefons wird von der SIM-Karte 1 ausgeführt. Falls ihr nur eine SIM-Karte verwendet, muss diese in die Halterung für SIM 1 eingesetzt werden!**

1. Schaltet das Handy aus.
2. Nehmt die Akkufachabdeckung ab. Nutzt die Aussparung an der Unterseite des Handys.
3. Nehmt den Akku heraus.
4. Legt die SIM-Karte(n) und optional auch eine microSD Speicherkarte wie abgebildet ein.

**SIM-Karten Größe: Standard (die große)**  
**Speicherkarte: microSD bis 32GB**



5. Legt den Akku wieder ein.
6. Setzt die Akkufachabdeckung wieder auf und drückt sie fest.
7. Das Handy kann jetzt eingeschaltet werden.