

## Realme Narzo 30

**Displayeinstellungen - TimeOut und Helligkeit** 

1. Öffne zunächst die **Einstellungen** App.



2. Tippe auf den Menüpunkt **Display**.



## 3. Wähle den Eintrag Display automatisch ausschalten.



4. Lege die gewünschte Zeit fest.

Diese Einstellung ist damit beendet.

÷	Display Q
Displ auss	ay automatisch chalten
0	15 Sekunden
۲	30 Sekunden
BeOr	1 Minute leitung24.de
0	2 Minuten
0	5 Minuten
0	10 Minuten
0	30 Minuten
	ABBRECHEN

5. Tippe im Einstellungsmenü *Display* auf Helligkeit.

÷	Display	۹
Hellig 80 %	keit	
Nach Aus / '	<b>tlicht</b> Wird nie automatisch a	ktiviert
Hinte	rgrund	
Dunkles Design		
Displa Nach	ay automatisch auss 1 Minute ohne Aktivität	schalten
~	Erweitert Display automatisch	n drehen, Sc

## 6. Oben öffnet sich eine Leiste. Durch schieben des Reglers kannst du die Helligkeit einstellen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.