



## Amazon Echo Dot 4

### Bass, Höhen und Mitten in der Alexa App steuern

Sie können die Alexa App verwenden, um Bass, Höhen oder Mitten für Ihre Echo-Geräte anzupassen.

1. Öffnen Sie die **Alexa App**.
2. Öffnen Sie **Geräte**.
3. Wählen Sie **Echo und Alexa** und dann **Ihr Gerät** aus.
4. Wählen Sie **Audio-Steuerung** aus und verwenden Sie die Schieberegler, um Ihre Einstellungen zu verwalten.