

Xiaomi Poco X3 NFC

3-Schaltflächen-Steuerung

So aktiviert ihr die 3-Schaltflächen-Steuerungsbuttons/Navigationsbuttons wieder:

1. Öffne die Einstellungen.



2. Scrolle nach unten zu System.



Gesteneinstellungen Gesteneinstellungen



Face Unlock



3. Tippe hier auf Gesten und Bewegungen.



4. Wähle Systemsteuerung.



5. Hier siehst du jetzt die Auswahl Gestensteuerung und darunter 3-Schaltflächen-Steuerung.



6. Tippe auf **3-Schaltflächen-Steuerung**. Direkt nach Aktivierung siehst du unten die 3 Schaltflächen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.