

AVM FRITZ!Fon C6

Sprache einstellen

Das FRITZ!Fon verwendet als Menüsprache die Sprache, die in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eingestellt ist. Die Sprachauswahl wird über die Software des Telefons automatisch gesteuert.

1. Klicke in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "System".

FRITZ!				
ŵ	Übersicht			
•	Internet			
No	Telefonie mleitung 24. de			
ç	Heimnetz			
e)])	WLAN			
	Smart Home			
0.	Diagnose			
()	System			
*	Assistenten			

2. Klicke hier im Menü auf "Region und Sprache".

	FRITZ!
ŵ	Übersicht
0	Internet
5	Telefonie
Ę,	Heimnetz
=	WLAN
٢	Smart Home
0	Diagnose
()	System ^
	Ereignisse
	Energiemonitor
	Push Service
	FRITZIBox-Benutzer
_	Tasten und LEDs
C	Region und Sprache
	Sicherung
	Update
	Assistenten

3. Wähle in der Ausklappliste die gewünschte Sprache aus und klicke zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".

FRITZIBox 7530	LINETS PERSON	
And Contraction of Co		
Hidden lie de gewiestre lørsche au		
Depart T		
and the second		
Nich die Johns ng die Tpriche oneil angewene die 1977/Hon externation neu, dierstiche Anterin von eine gescher.		

- 4. Schalte das Telefon aus, indem du die Auflegetaste (roter Hörer) lang drückst. Schalte das Telefon anschließend auf gleiche Weise wieder ein.
- 5. Jetzt wird die passende Software gesucht und installiert. Nach dem Neustart des Telefons wird die Menüsprache verwendet, die du in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eingestellt hast.