



# Technaxx TX-69 Wildkamera

## Firmware aktualisieren-Neu aufspielen

### Wichtig zu Beginn

- Bereits getätigte Einstellungen gehen verloren und müssen erneut eingestellt werden.
- Der Batteriestand sollte während des Upgrades mindestens zwei Balken betragen.

1. MicroSD Karte mit dem PC formatieren.

2. Lade die Firmware direkt hier herunter:

[Firmware Technaxx TX-69 - Download](#)

*(Diese Downloaddatei bzw. der Link stammt direkt vom Hersteller)*

3. Die Firmware.rar Datei entpacken (mit Winrar oder Zip).

4. Die **beiden „bin“ Dateien** auf die leere MicroSD Karte kopieren.

5. Werfe die MicroSD Karte ordnungsgemäß aus dem PC aus.

6. Lege die MicroSD Karte in die TX-69 ein.

7. **Drücke und halte** die Aufwärts-Taste (Taste oben in der Mitte) gedrückt und schiebe gleichzeitig den Modusschalter auf **Test**.

8. Wenn „Firmware Upgrade“ auf dem Gerät zu sehen ist, kannst du die Aufwärtstaste loslassen. Warte jetzt ca. 1 Minute.

9. Stelle den Modusschalter auf **Off** und entferne die Batterien.

10. Lege nun die Batterien wieder ein.

11. Setze die Kamera auf Werkseinstellungen zurück.