



Xoro HRS 8660

Software aktualisieren

Prüfe zunächst, welche Firmware bereits auf dem Receiver installiert ist. Die Version der installierten Firmware kannst du im folgenden Menü anzeigen lassen:

MENU/System/Informationen

Sollte die aktuellste Firmware installiert sein, ist der Receiver auf dem aktuellen Stand und man muss nichts tun.

Wichtig: Installiere keine ältere Firmware ("Downgrade") auf dem Receiver. Ältere Firmware enthält ggf. nicht die für die Receiver-Hardware erforderlichen Treiber. Die Installation älterer Firmware kann den Receiver daher unbrauchbar machen!

Die aktuellste Firmware steht immer auf der Herstellerseite als Download zur Verfügung:

[► Firmware/Software](#)

UPDATE ANLEITUNG GEM. HERSTELLER

Bitte lese die folgende Anleitung aufmerksam, um das Gerät nicht während des Aktualisierungsvorgangs zu beschädigen. Mit dem Start der Firmware-Aktualisierungsprozedur akzeptierst du, dass du diesen Vorgang auf eigene Gefahr durchführst. Aktuelle Installationshinweise sind immer auf der Herstellerseite zu finden: [► Installationshinweise](#)

Die nachstehende Anleitung hat den Stand 06/2022, Firmware Version 2.36 von 08/2021

1. Kopiere die Datei "upgrade_app_with_mboot.bin" auf einen USB-Speicherstick, welcher vom Receiver gelesen werden kann und mit dem Dateisystem FAT32 formatiert ist. NTFS-Datenträger sind für das Update nicht geeignet!
2. Schalte den Receiver ein, verbinde den in Schritt "1" vorbereiteten Stick mit dem Receiver.
3. Drücke die Taste "**MENU**".
4. Wechsele mit der Pfeiltaste "**rechts**" in das Menü "**System**".
5. Wähle mit der Pfeiltaste "**abwärts**" den Menüpunkt "**Software aktualisieren**" aus und bestätige die Auswahl mit "**OK**", wähle "**Von USB-Gerät installieren**" und bestätige ebenfalls mit "**OK**".

Wähle die Datei "**upgrade_app_with_mboot.bin**" und bestätige die Auswahl erneut mit "**OK**".
6. Der Aktualisierungsvorgang beginnt. Auf dem Bildschirm wird ein Fortschrittsbalken eingeblendet.
7. **Um Beschädigungen zu vermeiden, drücke keine Taste und schalte den Receiver auf keinen Fall aus. Warte, bis der Receiver automatisch neu startet. Der ganze Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen!**

8. Nach Beendigung des Aktualisierungsvorgangs startet der Receiver neu.

9. Setze das Gerät auf Werkseinstellungen zurück (-> MENU -> System -> Auslieferungszustand wiederherstellen), das Standardkennwort ist 000000. Das Masterkennwort ist 888888. Nach dem Zurücksetzen kann die neue vorprogrammierte Senderliste geladen werden.

Im MENU/System/Informationen können Sie prüfen, ob die Software erfolgreich installiert wurde: Modell: HRS8660/8664/8566v2 SW Version: 2.36

Bedienungsanleitung24.de