



Easyfone Prime-A7

Weckfunktion

Sie können das Mobiltelefon auch als Wecker benutzen. Bevor Sie die Weckfunktion einrichten und nutzen können, müssen Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen.

1. Rufen Sie im Hauptmenü **Organisation** → **Alarm** auf.
2. Es wird eine Liste mit fünf Weckzeiten angezeigt. Wählen Sie eine Listenposition aus und bestätigen Sie.
3. Aktivieren Sie die Weckfunktion (Status **Ein** wählen).
4. Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Weckzeit ein.
5. Bei *Schlummer* wählen Sie aus, nach wie vielen Minuten der Weckton wiederholt werden soll, wenn Sie ihn mit der Schlummertaste unterbrechen.
6. Bei *Wiederholen* wählen Sie aus, ob der Wecker nur einmalig, täglich oder an bestimmten Tagen (Angepasst) klingeln soll. Haben Sie *Angepasst* gewählt, können Sie mit der **OK** Taste bzw. linken ... **Taste** einzelne Wochentage für die Weckfunktion markieren.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der linken ... **Taste** → Fertig.
7. Wählen Sie einen Klingelton als Weckton aus.
8. Bestätigen Sie die Einstellungen, um das Weckprofil zu speichern.

Wecker ausschalten Um eine Weckfunktion auszuschalten, wählen Sie **Organisation** → **Alarm** → **markierte Weckzeit auswählen** → **Status** → **Aus**.