



Grundig 40GFB5700 Fernseher

Werbeeinblendung entfernen

Geschäftslogoanzeige/Werbeeinblendung

Wenn du diese Funktion einschaltest, werden die Funktionen des Gerätes als Werbeeinblendungen angezeigt.

1. Drücke die Taste **MENU**.



2. Navigiere mit den Pfeiltasten zur Option **Einstellungen**.



3. Bestätige mit der Taste **OK**.



4. Navigiere mit den Pfeiltasten zur Option **Erweitert** und bestätige mit der Taste **OK**.

5. Im Menü »**Erweitert**« die Zeile »**Geschäftslogoanzeige**« mit **V** oder **Λ** wählen.



6. Funktion mit < oder > ausschalten (»Nein«).



7. Eine Menüebene zurückschalten mit »**BACK**« oder Einstellung mit »**EXIT**« beenden.



