



Google Pixel 5

Kameraton ausschalten

Je nach Smartphone ist es nicht immer möglich, den Kameraton beim Fotografieren auszuschalten. Als erstes muss geprüft werden, ob dies direkt in der Kamera-App möglich ist.

1. Gehe zur App **Kamera**.
2. Klicke auf **Einstellungen** bzw. das **Zahnrad-Symbol**.
3. Schau nun, ob sich die Option bietet, den Kameraton auszuschalten.
4. Sollte dies nicht funktionieren, muss du auf eine externe App zurückgreifen. Suche dazu im Playstore nach "Stille Kamera" oder "Silent Camera".