



Xiaomi Redmi Note 10S

Wortvorschläge bearbeiten

Art der Vorschläge ändern

Ihr könnt die Art der Vorschläge auswählen und z. B. das nächste Wort oder Emoji vorschlagen lassen.

1. Öffnet auf eurem Android-Smartphone oder -Tablet eine App, mit der ihr etwas eintippen könnt, z. B. Gmail oder Notizen.
2. Tippt auf eine Stelle, an der ihr Text eingeben könnt.
3. Tippt oben auf der Tastatur auf „**Funktionsmenü öffnen**“.
4. Tippt auf das **Dreipunkt-Menü** : > **Einstellungen** ⓘ > **Textkorrektur**.
5. Wählt die gewünschten Optionen aus.