



swisstone BBM 625

Löschen einer Rufnummer von M1 - M2

1. Öffnen Sie die Kontakte und wählen Sie **OPTIONEN**.
2. Danach **Weiteres** auswählen und **OK** drücken.
3. Jetzt Direktwahltasten **M1/M2** auswählen und **OK** drücken.
4. Auf die Zeile M1 oder M2 gehen und **Optionen** drücken.
5. **Löschen** wählen und **OK** drücken.
6. Nochmals mit **OK** bestätigen.

Hinweise:

- Bei Änderungen im Telefonbuch (z.B. neue Rufnummer) müssen Sie den Kontakt erneut auf die gewünschte Direktwahltaste speichern.
- Löschen eines Kontakts im Telefonbuch löscht NICHT automatisch den Eintrag einer benutzten Direktwahltaste.
- Löschen eines Kontakts auf einer Direktwahltaste löscht NICHT automatisch den Eintrag im Telefonbuch.