

Apple iPhone 14

Cell Broadcast-Warnmeldungen aktivieren

Standardmäßig ist Cell Broadcast auf allen kompatiblen Geräten aktiv, sofern diese die **aktuellste Version des Betriebssystems** installiert haben. Um diese aktivieren bzw. zu deaktivieren, gehe wie folgt vor:

1. Öffne die Einstellungen.



2. Tippe hier auf **Mitteilungen**.



3. Scrolle nach ganz unten. Dort findest du die Box CELL BROADCAST ALERTS. Aktiviert sein sollten Extreme Gefahr und Gefahreninformationen.

	Wetter Banner, Töne, Kennzeichen	>
	lienungsanleitur	
Bed		ng24.de
CELL	BROADCAST ALERTS eme Gefahr	ng24.de
CELL Extre Gefa	BROADCAST ALERTS eme Gefahr ahreninformation	ng24.de

4. Optional aktivieren kannst du noch den Schalter **Test Warnungen**. Die Option "Test-Warnungen" dient allerdings lediglich internen Zwecken der Telefonanbieter.

Zurücl	Mitteilungen	
	Wetter Banner, Töne, Kennzeichen	>
Bedi CELL BI	ROADCAST ALERTS	ng24.de
CELL BI Extrer Gefah	ROADCAST ALERTS ne Gefahr reninformation	ng24.de

Hinweis: Wenn ihr die Box "Cell Broadcast Alerts" nicht in den Mitteilungseinstellungen habt, prüft euer iPhone auf Softwareupdates. Dieses müsst ihr dann zuerst installieren, bevor ihr die Einstellung vornehmen könnt.