

PremiumX 530C

Sender sortieren

Drücke auf "Menü" und wechsel zum Menü-Punkt "Sender".

1. Folgendes Fenster wird angezeigt:

| |) 🕘 🕑 | |
|---------------------------|------------|-----------------|
| | Sender | |
| Sender bearbeiten | | |
| TV Guide | | |
| Sortieren | Logische S | endersortierung |
| Logische Sendersortierung | | Aus |
| ACU | | Aus |
| Ausgang | Bestätigen | ♦ |

- 2. Drücke die Taste **[OK]**, um den Menü-Punkt zu öffnen. Treffe die Auswahl durch drücken der Tasten**[Hoch/Runter]** und bestätige anschließend mit **[OK]**.
- 3. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 - a) Sender bearbeiten
 - b) TV Guide -EPG
 - c) Sortieren
 - d) Logische Sendersortierung
 - e) ACU

4. Sender bearbeiten

Drücke die **[OK]** Taste, um den Menü-Punkt zu öffnen.

| 😬 💼 🛞 | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
|---------------------------|---------------------------------------|
| | Sender |
| Sender bearbeiten | |
| TV Guide | |
| Sortieren | Logische Sendersortierung |
| Logische Sendersortierung | Aus |
| ACU | Aus |
| Long Ausgang | estätigen 🗘 |

5. Markiere nun alle Sender, die Übersprungen werden sollen. Mit **[ROT]** können die Sender bewegt werden.

| | Ser | nder bearbeiten |
|--------|-------------------|--------------------------|
| | Alles | |
| 001 | NPO 1 | |
| 002 | NPO 2 | |
| HWHE - | MPED D | |
| 004 | LI | |
| 005 | la deux | |
| 006 | la une | • |
| Bew | egen Oberspringen | Sperren Löschen 📧 Gruppe |

6. Drücke die **[EXIT]** Taste, um das Menü zu verlassen und bestätige, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.