



auvisio IRS-500.mini

Sender aus Favoriten-Liste entfernen

Die Favoriten-Liste kann durch Drücken der MEMORY-Taste oder über den Menüpunkt "Meine Favoriten" aufgerufen werden.

1. Rufen Sie die Favoriten-Liste auf.
2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie die ►-Taste, um das Optionsmenü aufzurufen.
4. Wählen Sie den Menüpunkt "Löschen" aus.
5. Bestätigen Sie den Vorgang.