



shinobee difinity 7045

Bootmenü aufrufen

Um ins Bootmenü zu gelangen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Starten Sie Ihren Computer neu oder schalten Sie ihn ein, wenn er ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie während des Startvorgangs mehrmals die Taste "F8" auf Ihrer Tastatur.
3. Es sollte ein Bildschirm mit verschiedenen Startoptionen angezeigt werden, einschließlich des Bootmenüs.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur, um das Bootmenü auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
5. Sie können auch versuchen, die Tasten "F2" oder "Del" während des Startvorgangs zu drücken, um das BIOS-Menü zu öffnen. Von dort aus können Sie das Bootmenü auswählen oder die Bootreihenfolge ändern.